

## Programmation téléphone de secours GSM avec Batterie

Version téléphone à combiné.  
Fin de conversation par raccrochage.



Conçu pour réception tous public

Version téléphone type interphone sans combiné.  
Fin de conversation automatique.



Conçu pour environnement industriel

## Programmation d'un appel sur les versions à un bouton d'appel

*Préalable : Munissez-vous d'une carte SIM activée sans code PIN.*

### Après démontage et ouverture du téléphone :

Paramètres d'usine par défaut (Effacer toutes les données de réglage)  
Appuyez ensuite sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la led s'allumer.  
Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " \* 8888 # ", vous pouvez entendre un bip bip bip.  
Raccrochage automatique du téléphone, terminé.

1. appuyez sur le bouton marche/arrêt
2. appuyez sur \* 8888 #  
Après cela, vous entendrez 3 avis sonores. (bip bip bip) alors,
3. appuyez sur #1
4. entrez le numéro dont vous avez besoin pour stocker
5. appuyez sur le bouton marche/arrêt



## Programmation d'un appel sur les versions à plusieurs boutons d'appel. *(Jusqu'à 4 maximum, suivant version)*

Ouvrez le boîtier du téléphone d'urgence, vous pouvez trouver un clavier à 16 chiffres en silicone blanc

À l'intérieur. Ensuite, appuyez sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la led s'allumer.

Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " \* 8888 # ", vous pouvez entendre un bip bip bip.

Puis appuyez sur " #1 ", vous pouvez entendre un bip sonore, entrez le numéro que vous souhaitez stocker, appuyez sur le bouton marche/arrêt rouge, terminé.

Numéro 1 : \* 8888 # + #1 + numéro

Numéro 2 : \* 8888 # + #2 + numéro

Numéro 3 : \* 8888 # + #3 + numéro

Numéro 4 : \* 8888 # + #4 + numéro

## Programmation SMS pour les versions équipées.

Ouvrez le boîtier du téléphone d'urgence, vous pouvez trouver un clavier à 16 chiffres en silicone blanc à l'intérieur.

Appuyez ensuite sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la led s'allumer.

Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " \* 8888 # ", vous pouvez entendre un bip bip bip.

Puis appuyez sur " #5 ", vous pouvez entendre un bip sonore, entrez le numéro que vous souhaitez stocker, appuyez sur le bouton marche/arrêt rouge, terminé.

Jusqu'à 2 numéros de réception de SMS de programmation (chaque numéro Max 15 chiffres)

Numéro 1 : \* 8888 # + #5 + numéro

Numéro 2 : \* 8888 # + #6 + numéro

Messages d'alarme (version SMS équipé) : Low battery, Weak GSM signal.

**Effacer 2 SMS recevant le numéro.**

Appuyez ensuite sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la led s'allumer.

Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " \* 8888 # ", vous pouvez entendre un bip sonore.

Appuyez ensuite sur "#5", vous pouvez entendre un bip bip bip, c'est terminé.

Appuyez sur le bouton rouge marche/arrêt, terminé.

Numéro 1 : \* 8888 # + #5

Numéro 2 : \* 8888 # + #6

**Indicateur LED sur version borne :**

