

Programmation téléphone de secours GSM avec Batterie

Version téléphone à combiné.
Fin de conversation par raccrochage.



Conçu pour réception tout public

Version téléphone type interphone sans combiné.
Fin de conversation automatique.



Conçu pour environnement industriel

Programmation d'un appel sur les versions à un bouton d'appel

Préalable : Munissez-vous d'une carte SIM activée sans code PIN.

Après démontage et ouverture du téléphone :

Paramètres d'usine par défaut (Effacer toutes les données de réglage)
Appuyez ensuite sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la LED s'allumer.
Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " * 8888 # ", vous pouvez entendre un bip bip bip.
Raccrochage automatique du téléphone, terminé.

1. appuyez sur le bouton marche/arrêt
2. appuyez sur * 8888 #
Après cela, vous entendrez 3 avis sonores. (bip bip bip) alors,
3. appuyez sur #1
4. entrez le numéro dont vous avez besoin pour stocker
5. appuyez sur le bouton marche/arrêt



RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE : *****#

Programmation d'un appel sur les versions à plusieurs boutons d'appel. *(Jusqu'à 4 maximum, suivant version)*

Ouvrez le boîtier du téléphone d'urgence, vous pouvez trouver un clavier à 16 chiffres en silicone blanc

À l'intérieur. Ensuite, appuyez sur le bouton rouge marche/arrêt sur la carte, vous verrez la LED s'allumer.

Appuyez sur le clavier de gel de silicone blanc, " * **8888** # ", vous pouvez entendre un bip bip bip.

Puis appuyez sur " #1 ", vous pouvez entendre un bip sonore, entrez le numéro que vous souhaitez stocker, appuyez sur le bouton marche/arrêt rouge, terminé.

Numéro 1 : * 8888 # + #1 + numéro

Numéro 2 : * 8888 # + #2 + numéro

Numéro 3 : * 8888 # + #3 + numéro

Numéro 4 : * 8888 # + #4 + numéro